


CM78-1101 R2.0

## パッチパネル取扱説明書



＜製品お問い合わせ先＞  
東京通信機工業株式会社  
東京営業部 TEL :03-3447-2421  
FAX :03-3447-0426

大阪営業所 TEL :06-4805-6580  
FAX :06-4805-6585

●添付品

【品名】	【数量】	【用途】
ねじ(M5)	4	ラック取付用
カバー	2	パネル搭載用
【下記のモジュラージャックは要求数を添付品とします。】		
RJ45 モジュラージャック Cat5e	最大24個	色：赤、青、黒、白
RJ45 モジュラージャック Cat6	最大24個	


● RJ45 モジュラージャックの取付方法

モジュラージャックの取付は必ずパネルの上段側から行って下さい。


下図に示すようにモジュラージャックの下部引っかけ箇所をパネルの窓枠下に引っかけ、前部を上から押しながらそのまま窓に固定するまで持ち上げるよう押し込みます。

(パネルの上下の向きは図の方向とします。)

RJ45 モジュラージャック



①



②



③



注)


下段側を先に取り付けると隣接する上段側の取付が出来ません。

また取り外しの際は取付とは逆に必ず下段から行って下さい。

なお RJ45cat5e タイプのモジュラージャックの取り外しは、モジュラージャックの上部の引っかけ箇所(バネ)をドライバー等で押し込んで行って下さい。


### ●組み合わせ方法

①カバーのツメ部をパネルの取付穴に合わせて押し込み、パネルにカバーを取り付けます。




②図のようにはじめに片側のパネルとブラケットの引っかけ部を差し込むように引っかけます。


③次に反対側の引っかけ部のブラケットを矢印方向に多少拡げながら差し込むように引っかけ固定します。




## RJ45 モジュラージャック Cat5e 結線方法 (KRONE 端子)




- ① UTP ケーブルの被覆を50mm ほど除去します。




- ② 結線部の 568A、568B のカラーコードを確認します。




- ③ カラーコードの指示に従ってケーブルを各スロットに差し込みます。  
\* 13mm 以上撲り戻さないようにしてください。



- ④ 全てのスロットにケーブルを差し込みます。  
\* ケーブルの配線に間違がないか及びケーブルの撲り戻しすぎがないを確認します。



- ⑤ ジャックを平らなところに固定し、クローネ端子にはクローネ接続工具で真上からカッターをスロットの外側に向けて押しこみます。  
\* カチッとショックが伝わったら接続できています。




- ⑥ 同じように全てのスロットを接続したら完成です。

## RJ45 モジュラージャック Cat 6 結線方法 (KRONE 端子)




①ジャック本体(ケーブルマネージャーを含む)とコネクタクリップ(同梱・ブルー)およびニッパー、ターミネーションツールを用意します。



②ジャック本体からケーブルマネージャーを取り外します。




③ケーブルマネージャーの側面にあるカラーコードを確認します。568A/568B のどちらにも対応しています。




④側面のカラーコードにしたがってケーブルマネージャーの導入口に各ペアごとにケーブルを差し込みます。

(パッケージの取扱い説明書を参照)



⑤ジャケットの端がケーブルマネージャーにつくまで、ケーブルをしっかり差し込みます。



⑥各ペアの擦りをできるだけ最後まで保ちながら、ケーブルをケーブルガイドの上から押し込みます。(側面のカラーコードと一致しているか確認してください。)



⑨コネクタクリップをケーブルマネージャーと本体の上にかぶせ、カチッと音がするまで上から下へスライドさせながら押し込みます。



⑩以上で作業完了です。ジャックのコネクタに8ワイヤすべてがきちんと結線されています。



⑪コネクタクリップの取り外しは、小さなドライバーを使って簡単にできます。



⑦ケーブルマネージャーにそって余分なケーブルをニッパーで切り落とします。



⑧本体とケーブルマネージャーの矢印を合わせ、ターミネーションツールにて仮圧入します。

⑫コネクタクリップをはずした状態でバネリにはめ込みます。